

冷蔵庫専用温度計 取扱説明書



このたびはクレセル製品をお買い上げ頂きまして
ありがとうございます。ご使用になる前に、この
取扱い説明書をお読み下さい。

計器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。
(センサーが設置場所の環境に馴染み、感知するまで
にかかる時間の目安です。)

設置方法

付属の吸盤をケース裏中央の穴に差し込み冷凍室、冷蔵室、
野菜室のいずれかの壁面に吸着してご使用下さい。

保存温度

野菜室は、5℃～7℃に

冷蔵室は、2℃～5℃に

冷凍室は、-18℃以下に保ちましょう。

使用上の注意

- ・製品に衝撃を与えたり熱風や蒸気をあてることは
故障、破損の原因となりますのでおやめ下さい。
- ・製品を分解したり、改造しないで下さい。

冷蔵庫の温度を正しく維持するには

- ・ドアのパッキンが傷んでいたら新しいものに交換する。
- ・食品を均一に冷やす為に、詰め過ぎない。
- ・冷気を逃さないよう、ドアの開閉は素早く行う。
- ・熱い物は冷ましてから入れる。

製造元 **株式会社クレセル**

〒289-1223 千葉県山武市埴谷1936-1

お客様サービス係 TEL:0475-88-3870

受付時間 月～金(祝祭日は除く)10時～16時

ホームページ <http://www.creцер.jp>

MADE IN JAPAN